



## Johdonsuojat SNEP<sup>®</sup> MODE S

|     | Pituus<br>[mm] | Teho-<br>luokka | Ohjaus   | C10 | C13 | C16 | B10 | B13 | B16 |
|-----|----------------|-----------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| S04 | 1144           | LE              | On/Off   | 27  | 35  | 44  | 16  | 21  | 26  |
| S04 | 1144           | LE              | DALI   | 28  | 36  | 45  | 17  | 22  | 27  |
| S04 | 1144           | LE              | Industrial ON/OFF  | 26  | 34  | 42  | 16  | 21  | 27  |
| S04 | 1144           | LE              | Industrial DALI  | 18  | 23  | 28  | 14  | 19  | 24  |
| S04 | 1144           | LE              | ActiveAhead IP65 Low Bay PIR   | 34  | 45  | 56  | 20  | 26  | 33  |
| S04 | 1144           | LE              | Active Ahead IP65 High Bay PIR                                       | 34  | 45  | 56  | 20  | 26  | 33  |
| S04 | 1144           | LE              | ActiveAhead ohjaus. Vaatii järjestelmään AA-sensorin tai painikkeen! | 34  | 45  | 56  | 20  | 26  | 33  |
| S04 | 1144           | LE              | Casambi ohjaus   | 34  | 45  | 56  | 20  | 26  | 33  |
| S04 | 1144           | LE              | Konfiguroitava liiketutka  | 21  | 28  | 34  | 21  | 28  | 34  |
| S04 | 1144           | LE              | DALI järjestelmäsensori IP65 Low Bay PIR ja päivänvalo               | 18  | 23  | 28  | 14  | 19  | 24  |
| S04 | 1144           | LE              | DALI järjestelmäsensori IP65 High Bay PIR ja päivänvalo              | 18  | 23  | 28  | 14  | 19  | 24  |
| S04 | 1144           | LE              | Philips MasterConnect ohjaus, SN412MC, IP20                          | 24  | 32  | 40  | 15  | 19  | 24  |
| S04 | 1144           | LE              | Philips MasterConnect Low Bay PIR ja päivänvalo, SNS212MC, IP20      | 24  | 32  | 40  | 15  | 19  | 24  |
| S04 | 1144           | LE              | Philips MasterConnect High Bay PIR ja päivänvalo, SNH210MC, IP65     | 24  | 32  | 40  | 15  | 19  | 24  |
| S04 | 1144           | LO              | On/Off   | 22  | 29  | 36  | 13  | 17  | 21  |
| S04 | 1144           | LO              | DALI   | 18  | 24  | 30  | 11  | 14  | 18  |
| S04 | 1144           | LO              | Industrial ON/OFF  | 18  | 23  | 28  | 14  | 19  | 24  |
| S04 | 1144           | LO              | Industrial DALI  | 18  | 23  | 28  | 14  | 19  | 24  |
| S04 | 1144           | LO              | ActiveAhead IP65 Low Bay PIR   | 19  | 25  | 31  | 11  | 14  | 18  |
| S04 | 1144           | LO              | Active Ahead IP65 High Bay PIR                                       | 19  | 25  | 31  | 11  | 14  | 18  |
| S04 | 1144           | LO              | ActiveAhead ohjaus. Vaatii järjestelmään AA-sensorin tai painikkeen! | 19  | 25  | 31  | 11  | 14  | 18  |
| S04 | 1144           | LO              | Casambi ohjaus   | 19  | 25  | 31  | 11  | 14  | 18  |
| S04 | 1144           | LO              | Konfiguroitava liiketutka  | 21  | 28  | 34  | 21  | 28  | 34  |
| S04 | 1144           | LO              | DALI järjestelmäsensori IP65 Low Bay PIR ja päivänvalo               | 18  | 24  | 30  | 11  | 14  | 18  |
| S04 | 1144           | LO              | DALI järjestelmäsensori IP65 High Bay PIR ja päivänvalo              | 18  | 24  | 30  | 11  | 14  | 18  |
| S04 | 1144           | LO              | Philips MasterConnect ohjaus, SN412MC, IP20                          | 24  | 32  | 40  | 15  | 19  | 24  |
| S04 | 1144           | LO              | Philips MasterConnect Low Bay PIR ja päivänvalo, SNS212MC, IP20      | 24  | 32  | 40  | 15  | 19  | 24  |
| S04 | 1144           | LO              | Philips MasterConnect High Bay PIR ja päivänvalo, SNH210MC, IP65     | 24  | 32  | 40  | 15  | 19  | 24  |
| S04 | 1144           | HE1             | On/Off   | 27  | 35  | 44  | 16  | 21  | 26  |
| S04 | 1144           | HE1             | DALI   | 21  | 28  | 36  | 13  | 17  | 22  |
| S04 | 1144           | HE1             | Industrial ON/OFF  | 18  | 23  | 28  | 14  | 19  | 24  |
| S04 | 1144           | HE1             | Industrial DALI  | 18  | 23  | 28  | 14  | 19  | 24  |
| S04 | 1144           | HE1             | ActiveAhead IP65 Low Bay PIR   | 34  | 45  | 56  | 20  | 26  | 33  |
| S04 | 1144           | HE1             | Active Ahead IP65 High Bay PIR                                       | 34  | 45  | 56  | 20  | 26  | 33  |
| S04 | 1144           | HE1             | ActiveAhead ohjaus. Vaatii järjestelmään AA-sensorin tai painikkeen! | 34  | 45  | 56  | 20  | 26  | 33  |
| S04 | 1144           | HE1             | Casambi ohjaus   | 34  | 45  | 56  | 20  | 26  | 33  |
| S04 | 1144           | HE1             | DALI järjestelmäsensori IP65 Low Bay PIR ja päivänvalo               | 18  | 23  | 28  | 14  | 19  | 24  |

|     | Pituus<br>[mm] | Teho-<br>luokka | Ohjaus   | C10 | C13 | C16 | B10 | B13 | B16 |
|-----|----------------|-----------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| S04 | 1144           | HE1             | DALI järjestelmäsensori IP65 High Bay PIR ja päivänvalo              | 18  | 23  | 28  | 14  | 19  | 24  |
| S04 | 1144           | HE1             | Philips MasterConnect ohjaus, SN412MC, IP20                          | 24  | 32  | 40  | 15  | 19  | 24  |
| S04 | 1144           | HE1             | Philips MasterConnect Low Bay PIR ja päivänvalo, SNS212MC, IP20      | 24  | 32  | 40  | 15  | 19  | 24  |
| S04 | 1144           | HE1             | Philips MasterConnect High Bay PIR ja päivänvalo, SNH210MC, IP65     | 24  | 32  | 40  | 15  | 19  | 24  |
| S04 | 1144           | HE2             | On/Off   | 16  | 21  | 26  | 9   | 12  | 15  |
| S04 | 1144           | HE2             | DALI   | 18  | 24  | 30  | 11  | 14  | 18  |
| S04 | 1144           | HE2             | Industrial ON/OFF  | 14  | 18  | 22  | 11  | 14  | 18  |
| S04 | 1144           | HE2             | Industrial DALI  | 18  | 23  | 28  | 14  | 19  | 24  |
| S04 | 1144           | HE2             | ActiveAhead IP65 Low Bay PIR   | 18  | 24  | 30  | 11  | 14  | 18  |
| S04 | 1144           | HE2             | Active Ahead IP65 High Bay PIR                                       | 18  | 24  | 30  | 11  | 14  | 18  |
| S04 | 1144           | HE2             | ActiveAhead ohjaus. Vaatii järjestelmään AA-sensorin tai painikkeen! | 18  | 24  | 30  | 11  | 14  | 18  |
| S04 | 1144           | HE2             | Casambi ohjaus   | 18  | 24  | 30  | 11  | 14  | 18  |
| S04 | 1144           | HE2             | DALI järjestelmäsensori IP65 Low Bay PIR ja päivänvalo               | 18  | 24  | 30  | 11  | 14  | 18  |
| S04 | 1144           | HE2             | DALI järjestelmäsensori IP65 High Bay PIR ja päivänvalo              | 18  | 24  | 30  | 11  | 14  | 18  |
| S04 | 1144           | HE2             | Philips MasterConnect ohjaus, SN412MC, IP20                          | 20  | 27  | 34  | 12  | 16  | 20  |
| S04 | 1144           | HE2             | Philips MasterConnect Low Bay PIR ja päivänvalo, SNS212MC, IP20      | 20  | 27  | 34  | 12  | 16  | 20  |
| S04 | 1144           | HE2             | Philips MasterConnect High Bay PIR ja päivänvalo, SNH210MC, IP65     | 20  | 27  | 34  | 12  | 16  | 20  |
| S04 | 1144           | H01             | On/Off   | 16  | 21  | 26  | 9   | 12  | 15  |
| S04 | 1144           | H01             | DALI   | 18  | 24  | 30  | 11  | 14  | 18  |
| S04 | 1144           | H01             | Industrial ON/OFF  | 14  | 18  | 22  | 11  | 14  | 18  |
| S04 | 1144           | H01             | Industrial DALI  | 18  | 23  | 28  | 14  | 19  | 24  |
| S04 | 1144           | H01             | ActiveAhead IP65 Low Bay PIR   | 18  | 24  | 30  | 11  | 14  | 18  |
| S04 | 1144           | H01             | Active Ahead IP65 High Bay PIR                                       | 18  | 24  | 30  | 11  | 14  | 18  |
| S04 | 1144           | H01             | ActiveAhead ohjaus. Vaatii järjestelmään AA-sensorin tai painikkeen! | 18  | 24  | 30  | 11  | 14  | 18  |
| S04 | 1144           | H01             | Casambi ohjaus   | 18  | 24  | 30  | 11  | 14  | 18  |
| S04 | 1144           | H01             | DALI järjestelmäsensori IP65 Low Bay PIR ja päivänvalo               | 18  | 24  | 30  | 11  | 14  | 18  |
| S04 | 1144           | H01             | DALI järjestelmäsensori IP65 High Bay PIR ja päivänvalo              | 18  | 24  | 30  | 11  | 14  | 18  |
| S04 | 1144           | H01             | Philips MasterConnect ohjaus, SN412MC, IP20                          | 20  | 27  | 34  | 12  | 16  | 20  |
| S04 | 1144           | H01             | Philips MasterConnect Low Bay PIR ja päivänvalo, SNS212MC, IP20      | 20  | 27  | 34  | 12  | 16  | 20  |
| S04 | 1144           | H01             | Philips MasterConnect High Bay PIR ja päivänvalo, SNH210MC, IP65     | 20  | 27  | 34  | 12  | 16  | 20  |
| S04 | 1144           | H02             | On/Off   | 13  | 17  | 22  | 8   | 10  | 13  |
| S04 | 1144           | H02             | DALI   | 13  | 17  | 21  | 7   | 10  | 12  |
| S04 | 1144           | H02             | Industrial ON/OFF  | 14  | 18  | 22  | 11  | 14  | 18  |
| S04 | 1144           | H02             | Industrial DALI  | 14  | 18  | 22  | 10  | 12  | 16  |
| S04 | 1144           | H02             | ActiveAhead IP65 Low Bay PIR   | 13  | 17  | 21  | 7   | 10  | 12  |
| S04 | 1144           | H02             | Active Ahead IP65 High Bay PIR                                       | 13  | 17  | 21  | 7   | 10  | 12  |
| S04 | 1144           | H02             | ActiveAhead ohjaus. Vaatii järjestelmään AA-sensorin tai painikkeen! | 13  | 17  | 21  | 7   | 10  | 12  |
| S04 | 1144           | H02             | Casambi ohjaus   | 13  | 17  | 21  | 7   | 10  | 12  |
| S04 | 1144           | H02             | DALI järjestelmäsensori IP65 Low Bay PIR ja päivänvalo               | 13  | 17  | 21  | 7   | 10  | 12  |
| S04 | 1144           | H02             | DALI järjestelmäsensori IP65 High Bay PIR ja päivänvalo              | 13  | 17  | 21  | 7   | 10  | 12  |
| S04 | 1144           | H02             | Philips MasterConnect ohjaus, SN412MC, IP20                          | 20  | 27  | 34  | 12  | 16  | 20  |
| S04 | 1144           | H02             | Philips MasterConnect Low Bay PIR ja päivänvalo, SNS212MC, IP20      | 20  | 27  | 34  | 12  | 16  | 20  |
| S04 | 1144           | H02             | Philips MasterConnect High Bay PIR ja päivänvalo, SNH210MC, IP65     | 20  | 27  | 34  | 12  | 16  | 20  |

|     | Pituus<br>[mm] | Teho-<br>luokka | Ohjaus   | C10 | C13 | C16 | B10 | B13 | B16 |
|-----|----------------|-----------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| S05 | 1423           | LE              | On/Off   | 27  | 35  | 44  | 16  | 21  | 26  |
| S05 | 1423           | LE              | DALI   | 31  | 40  | 50  | 18  | 24  | 30  |
| S05 | 1423           | LE              | Industrial ON/OFF  | 26  | 34  | 42  | 16  | 21  | 27  |
| S05 | 1423           | LE              | Industrial DALI  | 18  | 23  | 28  | 14  | 19  | 24  |
| S05 | 1423           | LE              | Konfiguroitava liiketutka  | 21  | 28  | 34  | 21  | 28  | 34  |
| S05 | 1423           | LE              | ActiveAhead IP65 Low Bay PIR   | 34  | 45  | 56  | 20  | 26  | 33  |
| S05 | 1423           | LE              | Active Ahead IP65 High Bay PIR                                       | 34  | 45  | 56  | 20  | 26  | 33  |
| S05 | 1423           | LE              | ActiveAhead ohjaus. Vaatii järjestelmään AA-sensorin tai painikkeen! | 34  | 45  | 56  | 20  | 26  | 33  |
| S05 | 1423           | LE              | Casambi ohjaus   | 34  | 45  | 56  | 20  | 26  | 33  |
| S05 | 1423           | LE              | DALI järjestelmäsensori IP65 Low Bay PIR ja päivänvalo               | 18  | 23  | 28  | 14  | 19  | 24  |
| S05 | 1423           | LE              | DALI järjestelmäsensori IP65 High Bay PIR ja päivänvalo              | 18  | 23  | 28  | 14  | 19  | 24  |
| S05 | 1423           | LE              | Philips MasterConnect ohjaus, SN412MC, IP20                          | 24  | 32  | 40  | 15  | 19  | 24  |
| S05 | 1423           | LE              | Philips MasterConnect Low Bay PIR ja päivänvalo, SNS212MC, IP20      | 24  | 32  | 40  | 15  | 19  | 24  |
| S05 | 1423           | LE              | Philips MasterConnect High Bay PIR ja päivänvalo, SNH210MC, IP65     | 24  | 32  | 40  | 15  | 19  | 24  |
| S05 | 1423           | LO              | On/Off   | 22  | 29  | 36  | 13  | 17  | 21  |
| S05 | 1423           | LO              | DALI   | 19  | 25  | 31  | 11  | 14  | 18  |
| S05 | 1423           | LO              | Industrial ON/OFF  | 18  | 24  | 30  | 11  | 14  | 18  |
| S05 | 1423           | LO              | Industrial DALI  | 18  | 24  | 30  | 11  | 14  | 18  |
| S05 | 1423           | LO              | Konfiguroitava liiketutka  | 21  | 28  | 34  | 21  | 28  | 34  |
| S05 | 1423           | LO              | ActiveAhead IP65 Low Bay PIR   | 19  | 25  | 31  | 11  | 14  | 18  |
| S05 | 1423           | LO              | Active Ahead IP65 High Bay PIR                                       | 19  | 25  | 31  | 11  | 14  | 18  |
| S05 | 1423           | LO              | ActiveAhead ohjaus. Vaatii järjestelmään AA-sensorin tai painikkeen! | 19  | 25  | 31  | 11  | 14  | 18  |
| S05 | 1423           | LO              | Casambi ohjaus   | 19  | 25  | 31  | 11  | 14  | 18  |
| S05 | 1423           | LO              | DALI järjestelmäsensori IP65 Low Bay PIR ja päivänvalo               | 18  | 24  | 30  | 11  | 14  | 18  |
| S05 | 1423           | LO              | DALI järjestelmäsensori IP65 High Bay PIR ja päivänvalo              | 18  | 24  | 30  | 11  | 14  | 18  |
| S05 | 1423           | LO              | Philips MasterConnect ohjaus, SN412MC, IP20                          | 24  | 32  | 40  | 15  | 19  | 24  |
| S05 | 1423           | LO              | Philips MasterConnect Low Bay PIR ja päivänvalo, SNS212MC, IP20      | 24  | 32  | 40  | 15  | 19  | 24  |
| S05 | 1423           | LO              | Philips MasterConnect High Bay PIR ja päivänvalo, SNH210MC, IP65     | 24  | 32  | 40  | 15  | 19  | 24  |
| S05 | 1423           | HE              | On/Off   | 20  | 26  | 33  | 13  | 17  | 22  |
| S05 | 1423           | HE              | DALI   | 21  | 28  | 35  | 13  | 17  | 21  |
| S05 | 1423           | HE              | Industrial ON/OFF  | 14  | 18  | 22  | 11  | 14  | 18  |
| S05 | 1423           | HE              | Industrial DALI  | 18  | 23  | 28  | 14  | 19  | 24  |
| S05 | 1423           | HE              | ActiveAhead IP65 Low Bay PIR   | 18  | 24  | 30  | 11  | 14  | 18  |
| S05 | 1423           | HE              | Active Ahead IP65 High Bay PIR                                       | 18  | 24  | 30  | 11  | 14  | 18  |
| S05 | 1423           | HE              | ActiveAhead ohjaus. Vaatii järjestelmään AA-sensorin tai painikkeen! | 18  | 24  | 30  | 11  | 14  | 18  |
| S05 | 1423           | HE              | Casambi ohjaus   | 18  | 24  | 30  | 11  | 14  | 18  |
| S05 | 1423           | HE              | DALI järjestelmäsensori IP65 Low Bay PIR ja päivänvalo               | 18  | 23  | 28  | 14  | 19  | 24  |
| S05 | 1423           | HE              | DALI järjestelmäsensori IP65 High Bay PIR ja päivänvalo              | 18  | 23  | 28  | 14  | 19  | 24  |
| S05 | 1423           | HE              | Philips MasterConnect ohjaus, SN412MC, IP20                          | 20  | 27  | 34  | 12  | 16  | 20  |
| S05 | 1423           | HE              | Philips MasterConnect Low Bay PIR ja päivänvalo, SNS212MC, IP20      | 20  | 27  | 34  | 12  | 16  | 20  |
| S05 | 1423           | HE              | Philips MasterConnect High Bay PIR ja päivänvalo, SNH210MC, IP65     | 20  | 27  | 34  | 12  | 16  | 20  |
| S05 | 1423           | HO              | On/Off   | 13  | 17  | 22  | 8   | 10  | 13  |
| S05 | 1423           | HO              | DALI   | 10  | 13  | 18  | 6   | 8   | 11  |
| S05 | 1423           | HO              | Industrial ON/OFF  | 13  | 17  | 20  | 13  | 17  | 20  |

|     | Pituus<br>[mm] | Teho-<br>luokka | Ohjaus   | C10 | C13 | C16 | B10 | B13 | B16 |
|-----|----------------|-----------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| S05 | 1423           | HO              | Industrial DALI  | 13  | 17  | 20  | 13  | 17  | 20  |
| S05 | 1423           | HO              | ActiveAhead IP65 Low Bay PIR   | 13  | 17  | 21  | 7   | 10  | 12  |
| S05 | 1423           | HO              | Active Ahead IP65 High Bay PIR                                       | 13  | 17  | 21  | 7   | 10  | 12  |
| S05 | 1423           | HO              | ActiveAhead ohjaus. Vaatii järjestelmään AA-sensorin tai painikkeen! | 13  | 17  | 21  | 7   | 10  | 12  |
| S05 | 1423           | HO              | Casambi ohjaus   | 13  | 17  | 21  | 7   | 10  | 12  |
| S05 | 1423           | HO              | DALI järjestelmäsensori IP65 Low Bay PIR ja päivänvalo               | 10  | 13  | 18  | 6   | 8   | 11  |
| S05 | 1423           | HO              | DALI järjestelmäsensori IP65 High Bay PIR ja päivänvalo              | 10  | 13  | 18  | 6   | 8   | 11  |
| S05 | 1423           | HO              | Philips MasterConnect ohjaus, SN412MC, IP20                          | 12  | 16  | 20  | 7   | 9   | 12  |
| S05 | 1423           | HO              | Philips MasterConnect Low Bay PIR ja päivänvalo, SNS212MC, IP20      | 12  | 16  | 20  | 7   | 9   | 12  |
| S05 | 1423           | HO              | Philips MasterConnect High Bay PIR ja päivänvalo, SNH210MC, IP65     | 12  | 16  | 20  | 7   | 9   | 12  |
| S05 | 1423           | HE              | DALI Tunable White   | 20  | 27  | 33  | 13  | 17  | 21  |
| S05 | 1423           | HO              | DALI Tunable White   | 20  | 27  | 33  | 13  | 17  | 21  |
| S05 | 1423           | HE              |  | 20  | 27  | 33  | 13  | 17  | 21  |
| S05 | 1423           | HO              |  | 20  | 27  | 33  | 13  | 17  | 21  |
| S08 | 2262           | LE              | On/Off   | 27  | 35  | 44  | 16  | 21  | 26  |
| S08 | 2262           | LE              | DALI   | 26  | 34  | 42  | 17  | 22  | 28  |
| S08 | 2262           | LE              | Industrial DALI  | 26  | 34  | 42  | 16  | 21  | 27  |
| S08 | 2262           | LE              | ActiveAhead IP65 Low Bay PIR   | 34  | 45  | 56  | 20  | 26  | 33  |
| S08 | 2262           | LE              | Active Ahead IP65 High Bay PIR                                       | 34  | 45  | 56  | 20  | 26  | 33  |
| S08 | 2262           | LE              | ActiveAhead ohjaus. Vaatii järjestelmään AA-sensorin tai painikkeen! | 34  | 45  | 56  | 20  | 26  | 33  |
| S08 | 2262           | LE              | Casambi ohjaus   | 34  | 45  | 56  | 20  | 26  | 33  |
| S08 | 2262           | LE              | DALI järjestelmäsensori IP65 Low Bay PIR ja päivänvalo               | 26  | 34  | 42  | 16  | 21  | 27  |
| S08 | 2262           | LE              | DALI järjestelmäsensori IP65 High Bay PIR ja päivänvalo              | 26  | 34  | 42  | 16  | 21  | 27  |
| S08 | 2262           | LE              | Philips MasterConnect ohjaus, SN412MC, IP20                          | 24  | 32  | 40  | 15  | 19  | 24  |
| S08 | 2262           | LE              | Philips MasterConnect Low Bay PIR ja päivänvalo, SNS212MC, IP20      | 24  | 32  | 40  | 15  | 19  | 24  |
| S08 | 2262           | LE              | Philips MasterConnect High Bay PIR ja päivänvalo, SNH210MC, IP65     | 24  | 32  | 40  | 15  | 19  | 24  |
| S08 | 2262           | LO1             | On/Off   | 18  | 24  | 30  | 11  | 14  | 18  |
| S08 | 2262           | LO1             | DALI   | 19  | 25  | 31  | 11  | 14  | 18  |
| S08 | 2262           | LO1             | Industrial ON/OFF  | 18  | 24  | 30  | 11  | 14  | 18  |
| S08 | 2262           | LO1             | Industrial DALI  | 18  | 24  | 30  | 11  | 14  | 18  |
| S08 | 2262           | LO1             | ActiveAhead IP65 Low Bay PIR   | 19  | 25  | 31  | 11  | 14  | 18  |
| S08 | 2262           | LO1             | Active Ahead IP65 High Bay PIR                                       | 19  | 25  | 31  | 11  | 14  | 18  |
| S08 | 2262           | LO1             | ActiveAhead ohjaus. Vaatii järjestelmään AA-sensorin tai painikkeen! | 19  | 25  | 31  | 11  | 14  | 18  |
| S08 | 2262           | LO1             | Casambi ohjaus   | 19  | 25  | 31  | 11  | 14  | 18  |
| S08 | 2262           | LO1             | DALI järjestelmäsensori IP65 Low Bay PIR ja päivänvalo               | 18  | 24  | 30  | 11  | 14  | 18  |
| S08 | 2262           | LO1             | DALI järjestelmäsensori IP65 High Bay PIR ja päivänvalo              | 18  | 24  | 30  | 11  | 14  | 18  |
| S08 | 2262           | LO1             | Philips MasterConnect ohjaus, SN412MC, IP20                          | 18  | 24  | 30  | 11  | 14  | 18  |
| S08 | 2262           | LO1             | Philips MasterConnect Low Bay PIR ja päivänvalo, SNS212MC, IP20      | 18  | 24  | 30  | 11  | 14  | 18  |
| S08 | 2262           | LO1             | Philips MasterConnect High Bay PIR ja päivänvalo, SNH210MC, IP65     | 18  | 24  | 30  | 11  | 14  | 18  |
| S08 | 2262           | LO2             | On/Off   | 13  | 17  | 22  | 8   | 10  | 13  |
| S08 | 2262           | LO2             | DALI   | 13  | 17  | 21  | 7   | 10  | 12  |
| S08 | 2262           | LO2             | Industrial ON/OFF  | 18  | 24  | 30  | 11  | 14  | 18  |
| S08 | 2262           | LO2             | Industrial DALI  | 18  | 24  | 30  | 11  | 14  | 18  |
| S08 | 2262           | LO2             | ActiveAhead IP65 Low Bay PIR   | 13  | 17  | 21  | 7   | 10  | 12  |

|     | Pituus<br>[mm] | Teho-<br>luokka | Ohjaus   | C10 | C13 | C16 | B10 | B13 | B16 |
|-----|----------------|-----------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| S08 | 2262           | LO2             | Active Ahead IP65 High Bay PIR                                       | 13  | 17  | 21  | 7   | 10  | 12  |
| S08 | 2262           | LO2             | ActiveAhead ohjaus. Vaatii järjestelmään AA-sensorin tai painikkeen! | 13  | 17  | 21  | 7   | 10  | 12  |
| S08 | 2262           | LO2             | Casambi ohjaus   | 13  | 17  | 21  | 7   | 10  | 12  |
| S08 | 2262           | LO2             | DALI järjestelmäsensori IP65 Low Bay PIR ja päivänvalo               | 13  | 17  | 21  | 7   | 10  | 12  |
| S08 | 2262           | LO2             | DALI järjestelmäsensori IP65 High Bay PIR ja päivänvalo              | 13  | 17  | 21  | 7   | 10  | 12  |
| S08 | 2262           | LO2             | Philips MasterConnect ohjaus, SN412MC, IP20                          | 20  | 27  | 34  | 12  | 16  | 20  |
| S08 | 2262           | LO2             | Philips MasterConnect Low Bay PIR ja päivänvalo, SNS212MC, IP20      | 20  | 27  | 34  | 12  | 16  | 20  |
| S08 | 2262           | LO2             | Philips MasterConnect High Bay PIR ja päivänvalo, SNH210MC, IP65     | 20  | 27  | 34  | 12  | 16  | 20  |
| S08 | 2262           | HE1             | On/Off   | 18  | 24  | 30  | 11  | 14  | 18  |
| S08 | 2262           | HE1             | DALI   | 26  | 34  | 42  | 17  | 22  | 28  |
| S08 | 2262           | HE1             | Industrial ON/OFF  | 18  | 23  | 28  | 14  | 19  | 24  |
| S08 | 2262           | HE1             | Industrial DALI  | 18  | 23  | 28  | 14  | 19  | 24  |
| S08 | 2262           | HE1             | ActiveAhead IP65 Low Bay PIR   | 19  | 25  | 31  | 11  | 14  | 18  |
| S08 | 2262           | HE1             | Active Ahead IP65 High Bay PIR                                       | 19  | 25  | 31  | 11  | 14  | 18  |
| S08 | 2262           | HE1             | ActiveAhead ohjaus. Vaatii järjestelmään AA-sensorin tai painikkeen! | 19  | 25  | 31  | 11  | 14  | 18  |
| S08 | 2262           | HE1             | Casambi ohjaus   | 19  | 25  | 31  | 11  | 14  | 18  |
| S08 | 2262           | HE1             | DALI järjestelmäsensori IP65 Low Bay PIR ja päivänvalo               | 18  | 23  | 28  | 14  | 19  | 24  |
| S08 | 2262           | HE1             | DALI järjestelmäsensori IP65 High Bay PIR ja päivänvalo              | 18  | 23  | 28  | 14  | 19  | 24  |
| S08 | 2262           | HE1             | Philips MasterConnect ohjaus, SN412MC, IP20                          | 18  | 24  | 30  | 11  | 14  | 18  |
| S08 | 2262           | HE1             | Philips MasterConnect Low Bay PIR ja päivänvalo, SNS212MC, IP20      | 18  | 24  | 30  | 11  | 14  | 18  |
| S08 | 2262           | HE1             | Philips MasterConnect High Bay PIR ja päivänvalo, SNH210MC, IP65     | 18  | 24  | 30  | 11  | 14  | 18  |
| S08 | 2262           | HE2             | On/Off   | 13  | 17  | 22  | 8   | 10  | 13  |
| S08 | 2262           | HE2             | DALI   | 10  | 13  | 18  | 6   | 8   | 11  |
| S08 | 2262           | HE2             | Industrial ON/OFF  | 13  | 17  | 20  | 13  | 17  | 20  |
| S08 | 2262           | HE2             | Industrial DALI  | 13  | 17  | 20  | 12  | 16  | 20  |
| S08 | 2262           | HE2             | ActiveAhead IP65 Low Bay PIR   | 13  | 17  | 21  | 7   | 10  | 12  |
| S08 | 2262           | HE2             | Active Ahead IP65 High Bay PIR                                       | 13  | 17  | 21  | 7   | 10  | 12  |
| S08 | 2262           | HE2             | ActiveAhead ohjaus. Vaatii järjestelmään AA-sensorin tai painikkeen! | 13  | 17  | 21  | 7   | 10  | 12  |
| S08 | 2262           | HE2             | Casambi ohjaus   | 13  | 17  | 21  | 7   | 10  | 12  |
| S08 | 2262           | HE2             | DALI järjestelmäsensori IP65 Low Bay PIR ja päivänvalo               | 10  | 13  | 18  | 6   | 8   | 11  |
| S08 | 2262           | HE2             | DALI järjestelmäsensori IP65 High Bay PIR ja päivänvalo              | 10  | 13  | 18  | 6   | 8   | 11  |
| S08 | 2262           | HE2             | Philips MasterConnect ohjaus, SN412MC, IP20                          | 12  | 16  | 20  | 7   | 9   | 12  |
| S08 | 2262           | HE2             | Philips MasterConnect Low Bay PIR ja päivänvalo, SNS212MC, IP20      | 12  | 16  | 20  | 7   | 9   | 12  |
| S08 | 2262           | HE2             | Philips MasterConnect High Bay PIR ja päivänvalo, SNH210MC, IP65     | 12  | 16  | 20  | 7   | 9   | 12  |
| S08 | 2262           | H01             | On/Off   | 11  | 15  | 19  | 7   | 9   | 11  |
| S08 | 2262           | H01             | DALI   | 12  | 16  | 20  | 7   | 9   | 12  |
| S08 | 2262           | H01             | Industrial ON/OFF  | 13  | 17  | 20  | 13  | 17  | 20  |
| S08 | 2262           | H01             | Industrial DALI  | 13  | 17  | 20  | 13  | 17  | 20  |
| S08 | 2262           | H01             | DALI järjestelmäsensori IP65 Low Bay PIR ja päivänvalo               | 12  | 16  | 20  | 7   | 9   | 12  |
| S08 | 2262           | H01             | DALI järjestelmäsensori IP65 High Bay PIR ja päivänvalo              | 12  | 16  | 20  | 7   | 9   | 12  |
| S08 | 2262           | H01             | Philips MasterConnect ohjaus, SN412MC, IP20                          | 12  | 16  | 20  | 7   | 9   | 12  |
| S08 | 2262           | H01             | Philips MasterConnect Low Bay PIR ja päivänvalo, SNS212MC, IP20      | 12  | 16  | 20  | 7   | 9   | 12  |
| S08 | 2262           | H01             | Philips MasterConnect High Bay PIR ja päivänvalo, SNH210MC, IP65     | 12  | 16  | 20  | 7   | 9   | 12  |

|     | Pituus<br>[mm] | Teho-<br>luokka | Ohjaus  | C10 | C13 | C16 | B10 | B13 | B16 |
|-----|----------------|-----------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| S08 | 2262           | H02             | On/Off  | 13  | 17  | 20  | 13  | 17  | 20  |
| S08 | 2262           | H02             | DALI  | 13  | 17  | 20  | 13  | 17  | 20  |
| S08 | 2262           | H02             | Industrial ON/OFF   | 13  | 17  | 20  | 13  | 17  | 20  |
| S08 | 2262           | H02             | Industrial DALI   | 13  | 17  | 20  | 13  | 17  | 20  |
| S08 | 2262           | H02             | DALI järjestelmäsenso-<br>ri IP65 Low Bay<br>PIR ja päivänvalo  | 13  | 17  | 20  | 13  | 17  | 20  |
| S08 | 2262           | H02             | DALI järjestelmäsenso-<br>ri IP65 High<br>Bay PIR ja päivänvalo | 13  | 17  | 20  | 13  | 17  | 20  |

Johdonsuojan ryhmäkokoarvot ovat käynnistysvirran ja jatkuvan kuormituksen virran arvoista pienemmän mukaan ilmoitettu. Todellisista ryhmäkokoja suunniteltaessa on huomioitava vähintään kaapelointi, MCB käyttöympäristö ja kuormitus. Purso Oy ei vastaa todellisista ryhmäkoista.