



## Johdonsuojat SNEP<sup>®</sup> MODE R

	Pituus [mm]	Teho-luokka	Ohjaus	C10	C13	C16	B10	B13	B16	Optiikka
R02	594	HE	On/Off	37	49	61	22	29	36	W110, W90, W60, N30, A2, A1, S1
R02	594	HE	DALI	31	40	50	18	24	30	W110, W90, W60, N30, A2, A1, S1
R02	594	H0	On/Off	30	39	49	18	23	29	W110, W90, W60, N30, A2, A1, S1
R02	594	H0	DALI	26	34	42	17	22	28	W110, W90, W60, N30, A2, A1, S1
R04	1194	HE	On/Off	28	36	45	17	22	27	W110, W90, W60, N30, A2, A1, S1
R04	1194	HE	DALI	31	40	50	18	24	30	W110, W90, W60, N30, A2, A1, S1
R04	1194	H0	On/Off	16	21	26	9	12	15	W110, W90, W60, N30, A2, A1, S1
R04	1194	H0	DALI	18	24	30	11	14	18	W110, W90, W60, N30, A2, A1, S1
R02	594	HE	On/Off	28	36	45	17	22	27	S2, M1
R02	594	HE	DALI	31	40	50	18	24	30	S2, M1
R02	594	H0	On/Off	26	35	43	16	21	26	S2, M1
R02	594	HE	DALI	21	28	36	13	17	22	S2, M1
R04	1194	HE	On/Off	28	36	45	17	22	27	S2, M1
R04	1194	HE	DALI	31	40	50	18	24	30	S2, M1
R04	1194	H01	On/Off	22	29	36	13	17	21	S2, M1
R04	1194	H01	DALI	21	28	36	13	17	22	S2, M1
R04	1194	H02	On/Off	22	29	36	13	17	21	S2, M1
R04	1194	H02	DALI	21	28	36	13	17	22	S2, M1
R02	594	HE	On/Off	49	64	80	29	38	48	DW80, DW50, DB80, DB50
R02	594	HE	DALI	31	40	50	18	24	30	DW80, DW50, DB80, DB50
R02	594	H0	On/Off	37	49	61	22	29	36	DW80, DW50, DB80, DB50
R02	594	H0	DALI	26	34	42	17	22	28	DW80, DW50, DB80, DB50
R04	1194	HE	On/Off	35	46	57	21	27	34	DW80, DW50, DB80, DB50
R04	1194	HE	DALI	31	40	50	18	24	30	DW80, DW50, DB80, DB50
R04	1194	H0	On/Off	16	21	26	9	12	15	DW80, DW50, DB80, DB50
R04	1194	H0	DALI	18	24	30	11	14	18	DW80, DW50, DB80, DB50
R04	1194	H0	DALI Tunable White	39	50	62	24	31	39	DW80, DW50, DB80, DB50

Johdonsuojan ryhmäkokoarvot ovat käynnistysvirran ja jatkuvan kuormituksen virran arvoista pienemmän mukaan ilmoitettu. Todellisista ryhmäkokoja suunniteltaessa on huomioitava vähintään kaapelointi, MCB käyttöympäristö ja kuormitus. Purso Oy ei vastaa todellisista ryhmäkoista.