



## Johdonsuojat SNEP<sup>®</sup> AARI

|         | Pituus<br>[mm] | Teho-<br>luokka | Ohjaus                      | C10 | C13 | C16 | B10 | B13 | B16 | Optiikka    | Moduuleja /<br>liitäntälaite |
|---------|----------------|-----------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|------------------------------|
| Aari6x6 | 595x595        | HE              | On/Off                      | 28  | 36  | 45  | 17  | 22  | 27  | M1, S0, S0R | 1x                           |
| Aari6x6 | 595x595        | HE              | DALI                        | 31  | 40  | 50  | 18  | 24  | 30  | M1, S0, S0R | 1x                           |
| Aari6x6 | 595x595        | HE              | ActiveAhead gen2 sensorilla | 34  | 45  | 56  | 20  | 26  | 33  | M1, S0, S0R | 1x                           |
| Aari6x6 | 595x595        | HE              | Casambi                     | 34  | 45  | 56  | 20  | 26  | 33  | M1, S0, S0R | 1x                           |
| Aari6x6 | 595x595        | HO              | On/Off                      | 22  | 29  | 36  | 13  | 17  | 21  | M1, S0, S0R | 1x                           |
| Aari6x6 | 595x595        | HO              | DALI                        | 18  | 24  | 30  | 11  | 14  | 18  | M1, S0, S0R | 1x                           |
| Aari6x6 | 595x595        | HO              | ActiveAhead gen2 sensorilla | 19  | 25  | 31  | 11  | 14  | 18  | M1, S0, S0R | 1x                           |
| Aari6x6 | 595x595        | HO              | Casambi                     | 19  | 25  | 31  | 11  | 14  | 18  | M1, S0, S0R | 1x                           |
| Aari6x6 | 595x595        | HO              | DALI DT8 (TW)               | 39  | 50  | 62  | 24  | 31  | 39  | M1, S0, S0R | 1x                           |
| Aari6x6 | 595x595        | HO              | Casambi                     | 39  | 50  | 62  | 24  | 31  | 39  | M1, S0, S0R | 1x                           |
| Aari6x6 | 595x595        | HE              | On/Off                      | 18  | 24  | 30  | 11  | 14  | 18  | M1, S0, S0R | 2x                           |
| Aari6x6 | 595x595        | HE              | DALI                        | 19  | 25  | 31  | 11  | 14  | 18  | M1, S0, S0R | 2x                           |
| Aari6x6 | 595x595        | HO              | On/Off                      | 13  | 17  | 22  | 8   | 10  | 13  | M1, S0, S0R | 2x                           |
| Aari6x6 | 595x595        | HO              | DALI                        | 13  | 17  | 21  | 7   | 10  | 12  | M1, S0, S0R | 2x                           |

Johdonsuojan ryhmäkokoarvot ovat käynnistysvirran ja jatkuvan kuormituksen virran arvoista pienemmän mukaan ilmoitettu. Todellisista ryhmäkojoja suunniteltaessa on huomioitava vähintään kaapelointi, MCB käyttöympäristö ja kuormitus. Purso Oy ei vastaa todellisista ryhmäkojoista.