



Kretsbrytare SNEP® MODE R

| | Längd [mm] | Effekt | Kontroll | C10 | C13 | C16 | B10 | B13 | B16 | Optik |
|-----|------------|--------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------------|
| R02 | 594 | HE | On/Off | 37 | 49 | 61 | 22 | 29 | 36 | W110, W90, W60, N30, A2, A1, S1 |
| R02 | 594 | HE | DALI | 31 | 40 | 50 | 18 | 24 | 30 | W110, W90, W60, N30, A2, A1, S1 |
| R02 | 594 | HO | On/Off | 30 | 39 | 49 | 18 | 23 | 29 | W110, W90, W60, N30, A2, A1, S1 |
| R02 | 594 | HO | DALI | 26 | 34 | 42 | 17 | 22 | 28 | W110, W90, W60, N30, A2, A1, S1 |
| R04 | 1194 | HE | On/Off | 28 | 36 | 45 | 17 | 22 | 27 | W110, W90, W60, N30, A2, A1, S1 |
| R04 | 1194 | HE | DALI | 31 | 40 | 50 | 18 | 24 | 30 | W110, W90, W60, N30, A2, A1, S1 |
| R04 | 1194 | HO | On/Off | 16 | 21 | 26 | 9 | 12 | 15 | W110, W90, W60, N30, A2, A1, S1 |
| R04 | 1194 | HO | DALI | 18 | 24 | 30 | 11 | 14 | 18 | W110, W90, W60, N30, A2, A1, S1 |
| R02 | 594 | HE | On/Off | 28 | 36 | 45 | 17 | 22 | 27 | S2, M1 |
| R02 | 594 | HE | DALI | 31 | 40 | 50 | 18 | 24 | 30 | S2, M1 |
| R02 | 594 | HO | On/Off | 26 | 35 | 43 | 16 | 21 | 26 | S2, M1 |
| R02 | 594 | HE | DALI | 21 | 28 | 36 | 13 | 17 | 22 | S2, M1 |
| R04 | 1194 | HE | On/Off | 28 | 36 | 45 | 17 | 22 | 27 | S2, M1 |
| R04 | 1194 | HE | DALI | 31 | 40 | 50 | 18 | 24 | 30 | S2, M1 |
| R04 | 1194 | HO1 | On/Off | 22 | 29 | 36 | 13 | 17 | 21 | S2, M1 |
| R04 | 1194 | HO1 | DALI | 21 | 28 | 36 | 13 | 17 | 22 | S2, M1 |
| R04 | 1194 | HO2 | On/Off | 22 | 29 | 36 | 13 | 17 | 21 | S2, M1 |
| R04 | 1194 | HO2 | DALI | 21 | 28 | 36 | 13 | 17 | 22 | S2, M1 |
| R02 | 594 | HE | On/Off | 49 | 64 | 80 | 29 | 38 | 48 | DW80, DW50, DB80, DB50 |
| R02 | 594 | HE | DALI | 31 | 40 | 50 | 18 | 24 | 30 | DW80, DW50, DB80, DB50 |
| R02 | 594 | HO | On/Off | 37 | 49 | 61 | 22 | 29 | 36 | DW80, DW50, DB80, DB50 |
| R02 | 594 | HO | DALI | 26 | 34 | 42 | 17 | 22 | 28 | DW80, DW50, DB80, DB50 |
| R04 | 1194 | HE | On/Off | 35 | 46 | 57 | 21 | 27 | 34 | DW80, DW50, DB80, DB50 |
| R04 | 1194 | HE | DALI | 31 | 40 | 50 | 18 | 24 | 30 | DW80, DW50, DB80, DB50 |
| R04 | 1194 | HO | On/Off | 16 | 21 | 26 | 9 | 12 | 15 | DW80, DW50, DB80, DB50 |
| R04 | 1194 | HO | DALI | 18 | 24 | 30 | 11 | 14 | 18 | DW80, DW50, DB80, DB50 |
| R04 | 1194 | HO | DALI justerbar vit | 39 | 50 | 62 | 24 | 31 | 39 | DW80, DW50, DB80, DB50 |

De annonserade gruppernas storlek för strömbrytare presenterar det lägre värdet från inrushströmmen och kontinuerliga belastningsvärdena. Vid utformning av faktiska grupperstorlekar behöver man ta hänsyn till minst följande: kabeldragning, MCB-installationsmiljö och lastning av MCB. Purso Oy ansvarar inte för de faktiska grupstorlekarna.