



Johdonsuojat SNEP[®] LINEAR SR

	Pituus [mm]	Teho- luokka	Ohjaus	C10	C13	C16	B10	B13	B16
SR	2400	HE	On/Off	18	24	30	11	14	18
SR	2400	HE	DALI	18	24	30	11	14	18
SR	2400	HE	Industrial ON/OFF	18	24	30	11	14	18
SR	2400	HE	Industrial DALI	18	24	30	11	14	18
SR	2400	H01	On/Off	13	17	22	8	10	13
SR	2400	H01	DALI	12	16	20	7	9	12
SR	2400	H01	Industrial ON/OFF	13	17	20	12	16	20
SR	2400	H01	Industrial DALI	13	17	20	12	16	20
SR	2400	H02	On/Off	11	15	19	7	9	11
SR	2400	H02	DALI	12	16	20	7	9	12
SR	2400	H02	Industrial ON/OFF	13	17	20	12	16	20
SR	2400	H02	Industrial DALI	13	17	20	12	16	20

Johdonsuojan ryhmäkokoarvot ovat käynnistysvirran ja jatkuvan kuormituksen virran arvoista pienemmän mukaan ilmoitettu. Todellisista ryhmäkokoja suunniteltaessa on huomioitava vähintään kaapelointi, MCB käyttöympäristö ja kuormitus. Purso Oy ei vastaa todellisista ryhmäkoista.