



Johdonsuojat TAVA-paneeli

	Pituus [mm]	Teho- luokka	Ohjaus	C10	C13	C16	B10	B13	B16
TAVA6xi	595x595	HE	On/Off	34	45	56	20	26	33
TAVA6xi	595x595	HE	DALI	57	74	92	57	74	92
TAVA6xi	595x595	HE	ActiveAhead ohjaus. Vaatii järjestelmään AA-sensorin tai painikkeen!	34	45	56	20	26	33
TAVA6xi	595x595	HE	Casambi	34	45	56	20	26	33
TAVA6xi	595x595	HE	Philips MasterConnect ohjaus, SN4.12MC, IP20	52	67	85	31	40	50
TAVA6xi	595x595	HO	On/Off	30	39	49	46	59	73
TAVA6xi	595x595	HO	DALI	44	58	71	44	58	71
TAVA6xi	595x595	HO	ActiveAhead ohjaus. Vaatii järjestelmään AA-sensorin tai painikkeen!	34	45	56	20	26	33
TAVA6xi	595x595	HO	Casambi	20	26	33	12	16	20
TAVA6xi	595x595	HO	Philips MasterConnect ohjaus, SN4.12MC, IP20	52	67	85	31	40	50
TAVA6xi	595x595	HP	On/Off	26	34	43	40	52	64
TAVA6xi	595x595	HP	DALI	39	51	63	39	51	63
TAVA6xi	595x595	HP	Casambi	20	26	33	12	16	20
TAVA6xi	595x595	HE	DALI Tunable White	16	21	26	10	13	16
TAVA6xi	595x595	HE	Casambi Tunable White	16	21	26	26	10	13
TAVA6xi	595x595	HO	DALI Tunable White	16	21	26	10	13	16
TAVA6xi	595x595	HO	Casambi Tunable White	16	21	26	26	10	13

Johdonsuojan ryhmäkokoarvot ovat käynnistysvirran ja jatkuvan kuormituksen virran arvoista pienemmän mukaan ilmoitettu. Todellisista ryhmäkojoja suunniteltaessa on huomioitava vähintään kaapelointi, MCB käyttöympäristö ja kuormitus. Purso Oy ei vastaa todellisista ryhmäkojoista.