



Johdonsuojat SNEP[®] AARI

	Pituus [mm]	Teho- luokka	Ohjaus	C10	C13	C16	B10	B13	B16	Optiikka	Moduuleja / liitäntälaite
Aari6x6	595x595	HE	On/Off	27	35	44	16	21	26	M1, S0, S0R	1x
Aari6x6	595x595	HE	DALI	21	28	35	13	17	21	M1, S0, S0R	1x
Aari6x6	595x595	HE	ActiveAhead gen2 sensorilla	34	45	56	20	26	33	M1, S0, S0R	1x
Aari6x6	595x595	HE	Casambi	34	45	56	20	26	33	M1, S0, S0R	1x
Aari6x6	595x595	HO	On/Off	22	29	36	13	17	21	M1, S0, S0R	1x
Aari6x6	595x595	HO	DALI	18	24	30	11	14	18	M1, S0, S0R	1x
Aari6x6	595x595	HO	ActiveAhead gen2 sensorilla	19	25	31	11	14	18	M1, S0, S0R	1x
Aari6x6	595x595	HO	Casambi	19	25	31	11	14	18	M1, S0, S0R	1x
Aari6x6	595x595	HO	DALI DT8 (TW)	40	52	65	24	31	39	M1, S0, S0R	1x
Aari6x6	595x595	HO	Casambi	40	52	65	24	31	39	M1, S0, S0R	1x
Aari6x6	595x595	HE	On/Off	18	24	30	11	14	18	M1, S0, S0R	2x
Aari6x6	595x595	HE	DALI	19	25	31	11	14	18	M1, S0, S0R	2x
Aari6x6	595x595	HO	On/Off	13	17	22	8	10	13	M1, S0, S0R	2x
Aari6x6	595x595	HO	DALI	13	17	21	7	10	12	M1, S0, S0R	2x

Johdonsuojan ryhmäkokoarvot ovat käynnistysvirran ja jatkuvan kuormituksen virran arvoista pienemmän mukaan ilmoitettu. Todellisista ryhmäkokoja suunniteltaessa on huomioitava vähintään kaapelointi, MCB käyttöympäristö ja kuormitus. Purso Oy ei vastaa todellisista ryhmäkoista.