



Johdonsuojat SNEP[®] LX

	Pituus [mm]	Teho- luokka	Ohjaus	C10	C13	C16	B10	B13	B16	Optiikka
LX	1160	LE	On/Off	27	35	44	16	21	26	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50
LX	1160	LE	DALI	21	28	35	13	17	21	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50
LX	1160	LE	Pull Switch	21	28	35	13	17	21	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50
LX	1160	LE	ActiveAhead gen2 sensorilla	34	45	56	20	26	33	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50
LX	1160	LE	Casambi ilman sensoria	34	45	56	20	26	33	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50
LX	1160	LO1	On/Off	16	21	26	10	13	16	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50
LX	1160	LO1	DALI	19	25	31	11	14	18	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50
LX	1160	LO1	Pull Switch	19	25	31	11	14	18	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50
LX	1160	LO1	ActiveAhead gen2 sensorilla	19	25	31	11	14	18	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50
LX	1160	LO1	Casambi ilman sensoria	19	25	31	11	14	18	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50
LX	1160	LO2	On/Off	16	21	26	9	12	15	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50
LX	1160	LO2	DALI	18	24	30	11	14	18	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50
LX	1160	LO2	Pull Switch	18	24	30	11	14	18	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50
LX	1160	LO2	ActiveAhead gen2 sensorilla	18	24	30	11	14	18	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50
LX	1160	LO2	Casambi ilman sensoria	18	24	30	11	14	18	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50
LX	1160	LO	Casambi Tunable White	18	24	30	11	14	18	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50
LX	1160	LO	DALI	18	24	30	11	14	18	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50
LX	1160	LO2	Kaksikanavainen DALI erilliselle ylä- ja alavalolle	15	20	25	9	12	15	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50
LX	1160	LO2	Casambi erilliset ylä- ja alavalon säädöt	15	20	25	9	12	15	UDW80, UDW50, UDB80, UDB50
LX	1160	LE	On/Off	16	21	26	10	13	16	DW80, DW50, DB80, DB50
LX	1160	LE	DALI	21	28	35	13	17	21	DW80, DW50, DB80, DB50
LX	1160	LE	Pull Switch	21	28	35	13	17	21	DW80, DW50, DB80, DB50
LX	1160	LE	ActiveAhead gen2 sensorilla	34	45	56	20	26	33	DW80, DW50, DB80, DB50
LX	1160	LE	Casambi ilman sensoria	34	45	56	20	26	33	DW80, DW50, DB80, DB50
LX	1160	LO	On/Off	16	21	26	9	12	15	DW80, DW50, DB80, DB50
LX	1160	LO	DALI	18	24	30	11	14	18	DW80, DW50, DB80, DB50
LX	1160	LO	Pull Switch	18	24	30	11	14	18	DW80, DW50, DB80, DB50
LX	1160	LO	ActiveAhead gen2 sensorilla	18	24	30	11	14	18	DW80, DW50, DB80, DB50
LX	1160	LO	Casambi ilman sensoria	18	24	30	11	14	18	DW80, DW50, DB80, DB50
LX	1160	LO	Casambi Tunable White	18	24	30	11	14	18	DW80, DW50, DB80, DB50
LX	1160	LO	DALI	18	24	30	11	14	18	DW80, DW50, DB80, DB50

Johdonsuojan ryhmäkokoarvot ovat käynnistysvirran ja jatkuvan kuormituksen virran arvoista pienemmän mukaan ilmoitettu. Todellisista ryhmäkojoja suunniteltaessa on huomioitava vähintään kaapelointi, MCB käyttöympäristö ja kuormitus. Purso Oy ei vastaa todellisista ryhmäkojoista.