



Kretsbyrtare SNEP[®] MODE P

| | Längd [mm] | Effekt | Kontroll | C10 | C13 | C16 | B10 | B13 | B16 |
|-----|---------------|--------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| P02 | 580 | LE | On/Off | 27 | 35 | 44 | 16 | 21 | 26 |
| P02 | 580 | LE | DALI | 31 | 40 | 50 | 18 | 24 | 30 |
| P02 | 580 | LE | Konfigurerbar rörelseradar. Möjlighet till korridorfunktion. | 36 | 47 | 58 | 36 | 47 | 58 |
| P02 | 580 | LE | Armaturingrerad DALI-systemsensor för lågkaj med dagsljus | 31 | 40 | 50 | 18 | 24 | 30 |
| P02 | 580 | HE | On/Off | 22 | 29 | 36 | 13 | 17 | 21 |
| P02 | 580 | HE | DALI | 18 | 24 | 30 | 11 | 14 | 18 |
| P02 | 580 | HE | Armaturingrerad DALI-systemsensor för lågkaj med dagsljus | 18 | 24 | 30 | 11 | 14 | 18 |
| P02 | 580 | HO | On/Off | 16 | 21 | 26 | 9 | 12 | 15 |
| P02 | 580 | HO | DALI | 18 | 24 | 30 | 11 | 14 | 18 |
| P02 | 580 | HO | Armaturingrerad DALI-systemsensor för lågkaj med dagsljus | 18 | 24 | 30 | 11 | 14 | 18 |
| P04 | 1140 | LE | On/Off | 27 | 35 | 44 | 16 | 21 | 26 |
| P04 | 1140 | LE | DALI | 31 | 40 | 50 | 18 | 24 | 30 |
| P04 | 1140 | LE | Industrial ON/OFF | 26 | 34 | 42 | 16 | 21 | 27 |
| P04 | 1140 | LE | Industrial DALI | 26 | 34 | 42 | 16 | 21 | 27 |
| P04 | 1140 | LE | Konfigurerbar rörelseradar. Möjlighet till korridorfunktion. | 21 | 28 | 34 | 21 | 28 | 34 |
| P04 | 1140 | LE | Active Ahead IP65 Low Bay PIR och ljus. | 34 | 45 | 56 | 20 | 26 | 33 |
| P04 | 1140 | LE | Armaturingrerad DALI-systemsensor för lågkaj med dagsljus | 31 | 40 | 50 | 18 | 24 | 30 |
| P04 | 1140 | LE | ActiveAhead-styrning. Kräver en AA-sensor eller knapp till nätverket! | 34 | 45 | 56 | 20 | 26 | 33 |
| P04 | 1140 | LE | Casambi-styrning | 34 | 45 | 56 | 20 | 26 | 33 |
| P04 | 1140 | LE | Philips MasterConnect-styrenhet, SN412MC, IP20 | 24 | 32 | 40 | 15 | 19 | 24 |
| P04 | 1140 | LE | Philips MasterConnect Low Bay PIR och dagsljus, SNS212MC, IP20 | 24 | 32 | 40 | 15 | 19 | 24 |
| P04 | 1140 | LO | On/Off | 22 | 29 | 36 | 13 | 17 | 21 |
| P04 | 1140 | LO | DALI | 19 | 25 | 31 | 11 | 14 | 18 |
| P04 | 1140 | LO | Industrial ON/OFF | 18 | 24 | 30 | 11 | 14 | 18 |
| P04 | 1140 | LO | Industrial DALI | 18 | 24 | 30 | 11 | 14 | 18 |
| P04 | 1140 | LO | Konfigurerbar rörelseradar. Möjlighet till korridorfunktion. | 21 | 28 | 34 | 21 | 28 | 34 |
| P04 | 1140 | LO | Active Ahead IP65 Low Bay PIR och ljus. | 19 | 25 | 31 | 11 | 14 | 18 |
| P04 | 1140 | LO | Armaturingrerad DALI-systemsensor för lågkaj med dagsljus | 18 | 24 | 30 | 11 | 14 | 18 |
| P04 | 1140 | LO | ActiveAhead-styrning. Kräver en AA-sensor eller knapp till nätverket! | 19 | 25 | 31 | 11 | 14 | 18 |
| P04 | 1140 | LO | Casambi-styrning | 19 | 25 | 31 | 11 | 14 | 18 |
| P04 | 1140 | LO | Philips MasterConnect-styrenhet, SN412MC, IP20 | 24 | 32 | 40 | 15 | 19 | 24 |
| P04 | 1140 | LO | Philips MasterConnect Low Bay PIR och dagsljus, SNS212MC, IP20 | 24 | 32 | 40 | 15 | 19 | 24 |
| P04 | 1140 | HE | On/Off | 22 | 29 | 36 | 13 | 17 | 21 |
| P04 | 1140 | HE | DALI | 18 | 24 | 30 | 11 | 14 | 18 |
| P04 | 1140 | HE | Industrial ON/OFF | 18 | 24 | 30 | 11 | 14 | 18 |
| P04 | 1140 | HE | Industrial DALI | 26 | 34 | 42 | 16 | 21 | 27 |
| P04 | 1140 | HE | Active Ahead IP65 Low Bay PIR och ljus. | 18 | 24 | 30 | 11 | 14 | 18 |

| | Längd [mm] | Effekt | Kontroll | C10 | C13 | C16 | B10 | B13 | B16 |
|-----|---------------|--------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| P04 | 1140 | HE | Armaturingegrerad DALI-systemsensor för lågkaj med dagsljus | 18 | 24 | 30 | 11 | 14 | 18 |
| P04 | 1140 | HE | ActiveAhead-styrning. Kräver en AA-sensor eller knapp till nätverket! | 18 | 24 | 30 | 11 | 14 | 18 |
| P04 | 1140 | HE | Casambi-styrning | 18 | 24 | 30 | 11 | 14 | 18 |
| P04 | 1140 | HE | Philips MasterConnect-styrenhet, SN412MC, IP20 | 20 | 27 | 34 | 12 | 16 | 20 |
| P04 | 1140 | HE | Philips MasterConnect Low Bay PIR och dagsljus, SNS212MC, IP20 | 20 | 27 | 34 | 12 | 16 | 20 |
| P04 | 1140 | H01 | On/Off | 16 | 21 | 26 | 9 | 12 | 15 |
| P04 | 1140 | H01 | DALI | 18 | 24 | 30 | 11 | 14 | 18 |
| P04 | 1140 | H01 | Industrial ON/OFF | 14 | 18 | 22 | 11 | 14 | 18 |
| P04 | 1140 | H01 | Industrial DALI | 18 | 23 | 28 | 14 | 19 | 24 |
| P04 | 1140 | H01 | Active Ahead IP65 Low Bay PIR och ljus. | 18 | 24 | 30 | 11 | 14 | 18 |
| P04 | 1140 | H01 | Armaturingegrerad DALI-systemsensor för lågkaj med dagsljus | 18 | 24 | 30 | 11 | 14 | 18 |
| P04 | 1140 | H01 | ActiveAhead-styrning. Kräver en AA-sensor eller knapp till nätverket! | 18 | 24 | 30 | 11 | 14 | 18 |
| P04 | 1140 | H01 | Casambi-styrning | 18 | 24 | 30 | 11 | 14 | 18 |
| P04 | 1140 | H01 | Philips MasterConnect-styrenhet, SN412MC, IP20 | 20 | 27 | 34 | 12 | 16 | 20 |
| P04 | 1140 | H01 | Philips MasterConnect Low Bay PIR och dagsljus, SNS212MC, IP20 | 20 | 27 | 34 | 12 | 16 | 20 |
| P04 | 1140 | H02 | On/Off | 13 | 17 | 22 | 8 | 10 | 13 |
| P04 | 1140 | H02 | DALI | 13 | 17 | 21 | 7 | 10 | 12 |
| P04 | 1140 | H02 | Industrial ON/OFF | 14 | 18 | 22 | 11 | 14 | 18 |
| P04 | 1140 | H02 | Industrial DALI | 14 | 18 | 22 | 10 | 12 | 16 |
| P04 | 1140 | H02 | Active Ahead IP65 Low Bay PIR och ljus. | 13 | 17 | 21 | 7 | 10 | 12 |
| P04 | 1140 | H02 | Armaturingegrerad DALI-systemsensor för lågkaj med dagsljus | 13 | 17 | 21 | 7 | 10 | 12 |
| P04 | 1140 | H02 | ActiveAhead-styrning. Kräver en AA-sensor eller knapp till nätverket! | 13 | 17 | 21 | 7 | 10 | 12 |
| P04 | 1140 | H02 | Casambi-styrning | 13 | 17 | 21 | 7 | 10 | 12 |
| P04 | 1140 | H02 | Philips MasterConnect-styrenhet, SN412MC, IP20 | 20 | 27 | 34 | 12 | 16 | 20 |
| P04 | 1140 | H02 | Philips MasterConnect Low Bay PIR och dagsljus, SNS212MC, IP20 | 20 | 27 | 34 | 12 | 16 | 20 |
| P05 | 1420 | LE | On/Off | 27 | 35 | 44 | 16 | 21 | 26 |
| P05 | 1420 | LE | DALI | 31 | 40 | 50 | 18 | 24 | 30 |
| P05 | 1420 | LE | Industrial ON/OFF | 26 | 34 | 42 | 16 | 21 | 27 |
| P05 | 1420 | LE | Industrial DALI | 26 | 34 | 42 | 16 | 21 | 27 |
| P05 | 1420 | LE | Konfigurerbar rörelseradar. Möjlighet till korridorfunktion. | 21 | 28 | 34 | 21 | 28 | 34 |
| P05 | 1420 | LE | Active Ahead IP65 Low Bay PIR och ljus. | 34 | 45 | 56 | 20 | 26 | 33 |
| P05 | 1420 | LE | Armaturingegrerad DALI-systemsensor för lågkaj med dagsljus | 26 | 34 | 42 | 16 | 21 | 27 |
| P05 | 1420 | LE | ActiveAhead-styrning. Kräver en AA-sensor eller knapp till nätverket! | 34 | 45 | 56 | 20 | 26 | 33 |
| P05 | 1420 | LE | Casambi-styrning | 34 | 45 | 56 | 20 | 26 | 33 |
| P05 | 1420 | LE | Philips MasterConnect-styrenhet, SN412MC, IP20 | 24 | 32 | 40 | 15 | 19 | 24 |
| P05 | 1420 | LE | Philips MasterConnect Low Bay PIR och dagsljus, SNS212MC, IP20 | 24 | 32 | 40 | 15 | 19 | 24 |
| P05 | 1420 | LO | On/Off | 22 | 29 | 36 | 13 | 17 | 21 |
| P05 | 1420 | LO | DALI | 19 | 25 | 31 | 11 | 14 | 18 |
| P05 | 1420 | LO | Industrial ON/OFF | 18 | 24 | 30 | 11 | 14 | 18 |
| P05 | 1420 | LO | Industrial DALI | 18 | 24 | 30 | 11 | 14 | 18 |
| P05 | 1420 | LO | Konfigurerbar rörelseradar. Möjlighet till korridorfunktion. | 21 | 28 | 34 | 21 | 28 | 34 |
| P05 | 1420 | LO | Active Ahead IP65 Low Bay PIR och ljus. | 19 | 25 | 31 | 11 | 14 | 18 |
| P05 | 1420 | LO | Armaturingegrerad DALI-systemsensor för lågkaj med dagsljus | 18 | 24 | 30 | 11 | 14 | 18 |
| P05 | 1420 | LO | ActiveAhead-styrning. Kräver en AA-sensor eller knapp till nätverket! | 19 | 25 | 31 | 11 | 14 | 18 |

| | Längd [mm] | Effekt | Kontroll | C10 | C13 | C16 | B10 | B13 | B16 |
|-----|---------------|--------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| P05 | 1420 | LO | Casambi-styrning | 19 | 25 | 31 | 11 | 14 | 18 |
| P05 | 1420 | LO | Philips MasterConnect-styrenhet, SN412MC, IP20 | 20 | 27 | 34 | 12 | 16 | 20 |
| P05 | 1420 | LO | Philips MasterConnect Low Bay PIR och dagsljus, SNS212MC, IP20 | 20 | 27 | 34 | 12 | 16 | 20 |
| P05 | 1420 | HE | On/Off | 16 | 21 | 26 | 9 | 12 | 15 |
| P05 | 1420 | HE | DALI | 18 | 24 | 30 | 11 | 14 | 18 |
| P05 | 1420 | HE | Industrial ON/OFF | 14 | 18 | 22 | 11 | 14 | 18 |
| P05 | 1420 | HE | Industrial DALI | 18 | 23 | 28 | 14 | 19 | 24 |
| P05 | 1420 | HE | Active Ahead IP65 Low Bay PIR och ljus. | 18 | 24 | 30 | 11 | 14 | 18 |
| P05 | 1420 | HE | Armaturingegrerad DALI-systemsensor för lågkaj med dagsljus | 18 | 23 | 28 | 14 | 19 | 24 |
| P05 | 1420 | HE | ActiveAhead-styrning. Kräver en AA-sensor eller knapp till nätverket! | 18 | 24 | 30 | 11 | 14 | 18 |
| P05 | 1420 | HE | Casambi-styrning | 18 | 24 | 30 | 11 | 14 | 18 |
| P05 | 1420 | HE | Philips MasterConnect-styrenhet, SN412MC, IP20 | 20 | 27 | 34 | 12 | 16 | 20 |
| P05 | 1420 | HE | Philips MasterConnect Low Bay PIR och dagsljus, SNS212MC, IP20 | 20 | 27 | 34 | 12 | 16 | 20 |
| P05 | 1420 | HO | On/Off | 13 | 17 | 22 | 8 | 10 | 13 |
| P05 | 1420 | HO | DALI | 13 | 17 | 21 | 7 | 10 | 12 |
| P05 | 1420 | HO | Industrial ON/OFF | 14 | 18 | 22 | 11 | 14 | 18 |
| P05 | 1420 | HO | Industrial DALI | 13 | 17 | 20 | 12 | 16 | 20 |
| P05 | 1420 | HO | Active Ahead IP65 Low Bay PIR och ljus. | 13 | 17 | 21 | 7 | 10 | 12 |
| P05 | 1420 | HO | Armaturingegrerad DALI-systemsensor för lågkaj med dagsljus | 13 | 17 | 21 | 7 | 10 | 12 |
| P05 | 1420 | HO | ActiveAhead-styrning. Kräver en AA-sensor eller knapp till nätverket! | 13 | 17 | 21 | 7 | 10 | 12 |
| P05 | 1420 | HO | Casambi-styrning | 13 | 17 | 21 | 7 | 10 | 12 |
| P05 | 1420 | HO | Philips MasterConnect-styrenhet, SN412MC, IP20 | 12 | 16 | 20 | 7 | 9 | 12 |
| P05 | 1420 | HO | Philips MasterConnect Low Bay PIR och dagsljus, SNS212MC, IP20 | 12 | 16 | 20 | 7 | 9 | 12 |
| P05 | 1420 | HE | DALI justerbar vit | 16 | 21 | 27 | 10 | 12 | 16 |
| P05 | 1420 | HO | DALI justerbar vit | 20 | 27 | 33 | 13 | 17 | 21 |
| P05 | 1420 | HE | | 16 | 21 | 27 | 10 | 12 | 16 |
| P05 | 1420 | HO | | 20 | 27 | 33 | 13 | 17 | 21 |

De annonserade gruppernas storlek för strömbrytare presenterar det lägre värdet från inrushströmmen och kontinuerliga belastningsvärdena. Vid utformning av faktiska grupperstorlekar behöver man ta hänsyn till minst följande: kabeldragning, MCB-installationsmiljö och lastning av MCB. Purso Oy ansvarar inte för de faktiska grupstorlekarna.